

### **6. 3 Einzelzyklusmodus**

Um in den Einzelzyklusmodus zu wechseln, drücken Sie [Timer] etwa 3 Sekunden lang (die Einzelzyklusanzeige leuchtet auf).

Um die Zykluszeit zu ändern, drücken Sie die Taste [Timer] erneut.

Dieser arbeitet in einer Sequenz und ändert sich von 2h → 4h → 6h → 8h → 10h → 12h → 16h → 24h → 2h.

Wenn der Timer auf 2h eingestellt ist, läuft die Pumpe und stoppt nach 2 Stunden, bis die Pumpe wieder eingeschaltet wird.

### **Einzelzyklusanzeige**



### **TIMER-EINSTELLUNG (FÜR TIMER-VERSION)**

#### **6. 2 Dauerbetrieb**

Nach dem Einschalten der Pumpe ist die Standardeinstellung 24 Stunden Dauerbetrieb.

Die gewünschte Betriebsdauer kann durch Drücken der Timer-Taste eingestellt werden (2h → 4h → 6h → 8h → 12h → 16h → 24h → 2h).

Wenn Sie den Timer beispielsweise auf 2 Stunden einstellen und um 08:00 Uhr auf [Ein] drücken, läuft die Pumpe innerhalb der 24-Stunden-Zeitzone 2 Stunden lang (angezeigt durch das Blinken der 2-Stunden-Leuchte; das Licht hört auf zu blinken, wenn die Pumpe stoppt).

Die Pumpe läuft am nächsten Tag um 08:00 Uhr erneut für 2 Stunden.

**Anleitung dient lediglich dem Einstellen des Timers. Dies ist keine Gebrauchsanleitung mit Wartungshinweisen etc. Diese entnehmen Sie bitte der englischen Bedienungsanleitung.**